









4.	:
5.	(0-60 ) ,
6.	100
7.	

#### 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- 5.1. Шкаф предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -60°C до +50°C и относительной влажности окружающего воздуха до 100% при 25°C.
- 5.2. При эксплуатации шкафа следует:
- не реже чем 1 раз в год смазывать шарниры маслом ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74;
  - не реже чем 2 раза в год производить очистку ото льда, грязи, наслоений пыли стыка между корпусом и дверью шкафа.
- 5.3. Для очистки загрязненной поверхности покрашенных частей шкафа можно использовать любые очистители, кроме средств, содержащих кислоту и этиленгликоль.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 6.1. Шкаф упакованный может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
- 6.2. Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:
- а) температура от -60°C до +50°C;
  - б) повышенная влажность до 100% при температуре 25°C.
- 6.3. При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.
- 6.4. Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях или навесах, предохраняющих при температуре воздуха от -60 до +50°C.
- 6.5. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 7.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование шкафа при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, указанных в паспорте.
- 7.2. Срок службы шкафа не менее 10 лет. Срок хранения шкафа до начала эксплуатации — не более 12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Хранить согласно п.6.3 и 6.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований паспорта изделия.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации шкафа -12 месяцев с даты продажи.
- 7.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности шкафа в случаях:
- несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения;
  - стихийных бедствий, пожаров.
- 7.5. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.



ООО «Эй Ви Ка Электро»  
Россия, 140000, Московская обл., г. Люберцы,  
Октябрьский пр-кт, дом 249, литер Д, помещение 10  
Телефон: +7 (926) 134-63-37  
e-mail: [info@avk-elektro.ru](mailto:info@avk-elektro.ru)

<https://avk-elektro.ru>